05-820 Piastów
ul. Słońskiego 13
tel/fax (0-22) 723-69-54
tel.(0-22) 723-70-72
e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.eu

DARSONVAL DERMO-LUX

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Darsonval jest elektronicznym urządzeniem do masażu i terapii z wykorzystaniem tzw. prądów d`Arsonvala.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie 230V,50Hz
- moc pobierana 20W
- ciężar 0,4kg
- długość rączki 23 cm
- średnica rączki 4 cm

WYPOSAŻENIE

- rączka do mocowania pelot
- pelota grzybek

W opcji możliwość dokupienia pelot o innym kształcie

WIDOK APARATU

1. Darsonval - aparat
2. Włącznik i regulacja
3. Gniazdo na pelotę
4. Pelota szklana

ZASTOSOWANIE

Wytworzony w czasie zabiegu ozon, działa antybakteryjnie jednocześnie hamując ich rozwój. Przyspiesza gojenie się stanów zapalnych. Używany w celu zwalczania trądziku, łupieżu. Wspomaga gojenie się opryszczki. Wpływa korzystnie na przemianę materii, zwiększa absorpcję substancji aktywnych, zawartych w preparatach kosmetycznych.

Przeciwwskazania: trądzik różowaty, teleangiektazja - cera mocno unaczyniona, stany alergiczne skóry, stany zapalne i zakażenie skóry, padaczka, ciąża. W szczególnych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie.

PRZYGOTOWANIE APARATU DO ZABIEGU

1. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego 230V.
2. Trzymając aparat w ręku włożyć w gniazdo pelotę szklaną.
3. Uruchom aparat przekręcając pokrętło w pozycję ON
4. Pelota może wymagać „pobudzenia” w przypadku gdy jest nowa lub długo nie była używana.

Pelotę można pobudzić na kilka sposobów:
– rozgrzać przez pocieranie
- rozgrzać pod żarówką
- dotykać do metalowego przedmiotu przy włączonym urządzeniu.
Nie dotykać innych urządzeń włączonych do prądu.



Jak przeprowadzić zabieg darsonvalem:

Oczyszczamy skórę, w razie konieczności wykonujemy demakijaż. Tonizujemy. Skórę należy dokładnie osuszyć, odczekać aż tonik się wchłonie lub odparuje. Zabiegi darsonval'em przeprowadza się na suchej skórze. Nie wolno stosować darsonval'a na mokrej lub wilgotnej skórze.

Dobieramy odpowiednią dla zabiegu pelotę. Np. grzybek do twarzy, łukowa do większych powierzchni, grzebień - włosy i skóra głowy. Punktowa i długa do niewielkich powierzchni lub trudniej dostępnych - np. przy nosie, za uszami.

Zabiegi można wykonywać codziennie, nie dłużej niż 5-10 minut. Nie wolno trzymać peloty w jednym miejscu dłużej jak 5-10 sekund. Dłuższe przytrzymanie peloty w jednym miejscu może grozić podrażnieniem skóry (jest zaczerwieniona, może być lekko opuchnięta) lub w skrajnych wypadkach - poparzeniem. W miarę poprawy zabiegi wykonuje się rzadziej aż do stosowania urządzenia np. raz na tydzień, raz na dwa.

Skórę pelotą delikatnie muskamy. Nie dociskamy peloty do skóry. Rewelacyjnie wprowadza się urządzeniem kosmetyki o odpowiedniej konsystencji. Nie mogą być wodniste, muszą być oleiste. Kosmetyk można wprowadzać przez gazę.

Darsonval działa lekko ściągająco i wysuszająco. Po zabiegu skóra bardzo dobrze chłonie, więc należy zaaplikować krem, serum lub preparat odżywczy czy odpowiedni dla naszej skóry.



Lista oferowanych pelot	***zastosowanie***
A) grzybek (niebieski)	- do twarzy
B) z metalowym przepustem	- intensywne działanie miejscowe
C) łukowa	- szyja, nogi
D) długa	- okolice małżowin usznych
E) punktowa	- działanie miejscowe
F) grzebień	- skóra głowy, włosy

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

- trądzik
- likwidowanie wyprysków i blizn potrądzikowych
- opryszczka
- zapalenie mieszków włosowych
- po zabiegu depilacji woskiem
- zmarszczki
- łupież różnego pochodzenia
- łojotok skóry
- przetłuszczanie się włosów
- wypadanie włosów różnego pochodzenia

- zamykanie łusek włosów
- długo nie gojące się rany
- egzemy
- redukowanie blizn
- odmrożenia
- rozstępy
- ujędrnianie skóry
- stymulacja złuszczania martwego naskórka
- dotlenianie skóry i poprawa mikrokrążenia
- likwidowanie przebarwień
- dezynfekcja przed zabiegami oczyszczania
- ściąganie i domykanie porów - np. po oczyszczaniu skóry
- transport substancji odżywczych w głąb skóry.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zabiegu nie stosować na obszarach skóry zwilżonych łatwopalnymi substancjami (alkohol, eter itp.), ponieważ iskry mogą spowodować oparzenia. Nie stosować na mokrej i wilgotnej skórze.

UWAGI I ZALECENIA

Urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Nie narażać urządzenia w na silne działanie ciepła i wilgoci. Wyłączyć urządzenie z kontaktu jeśli jest nie używane przed dłuższy czas.

Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta celem przeglądu.

Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.

Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed zabiegiem czyszczenia wyłącz urządzenie z zasilania.

Po zabiegu należy przetrzeć urządzenie wilgotną szmatką. Dezynfekować środkiem dezynfekującym lub spirytusem. Nie wolno namaczać i zanurzać w cieczach urządzenia.

BIOMAK

BIOMAK Sp.J. 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13, tel.: (022) 723 70 72, tel./fax: (022) 723 69 54,
e-mail: **biomak@biomak.pl** **www.biomak.eu**